



RP 15 ☐ RP 30 ☒

REPEL RP 30 Ultrasonic Dog Repeller

Repel RP 30 elde taşınabilen ultrasonik köpek uzaklaştırıcıdır. Köpekleri kendinizden uzak tutmak için, köpek saldırılarını önlemek için kullanılabilir. Cihaz köpeklerin duyabileceği yüksek ses frekansları yayar. Herhangi bir canlıya zarar vermez, ultrasonik ses frekansları ile korkutarak uzaklaştırır. Cihaz pasif, dost canlısı ya da evcil köpeklerde önemli tepkilere yol açmayabilir. Cihazın etkisi ses emisyonuna bağlıdır ve hayvanın yaşı, pasif veya saldırgan olma durumu, uzaklık, koruma iç güdüsü gibi bir çok faktörden etkilenebilir.

Kullanımı;

Kullanım esnasında hayvanın cihazın etki alanı içerisinde bulunması gerekir. Etki alanındaki köpeği uzaklaştırmak ya da durdurmak için cihaz hedefe yönlendirilerek üzerindeki düğmeye 1-2sn basılır ve 2-3 sn aralıklarla bu işlem tekrarlanır. Sürekli olarak düğmeye basılı tutmayınız.

Cihaz insanlara karşı ya da yapılış amacından farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.

Uyarı₁: Cihaz ultrasonik ses teknoloji kullanır ve sağır hayvanlarda etkili değildir. Her zaman potansiyel olarak tehlikeli hayvanlardan temastan kaçınmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Uyarı₂: Cihazı sadece kullanma kılavuzundaki uyarı ve önlemleri okumaması koşuluyla yetişkinlerin kullanımına uygundur.

Eğitim İçin Kullanım;

Cihaz eğitimlerde ve şartlandırılan durumlarda kullanılabilir. Olağan söz ve el komutlarının yanında takviye amaçlı kullanılabilir.

Teknik özellikler

Boyutlar: 12 cm/ 5,5 cm/3,5 cm

Etki mesafesi: 30 m

Ürün Kasası: ABS Plastik Kasa

Teknoloji: Ultrasonic Sound

Çalışma Frekansı: 25.5 Khz +/- 1.5 Khz

Kutu İçeriği;

- 1 adet taşınabilir köpek kovucu

- Kullanma kılavuzu



Satıcı Firma

Uyarı: Servis hizmeti için lütfen satıcı firma ile iletişime geçin.

REPEL RP 30 Ultrasonic Dog Repeller

Cinsi: Ultrasonik Köpek Uzaklaştırıcı

Markası: REPEL

Modeli: RP 30

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Kullanım ömrü: 10 Yıl

Üretici Firma



RP 15 ☐ RP 30 ☒

REPEL RP 30 Ultrasonic Dog Repeller

Repel RP 30 elde taşınabilen ultrasonik köpek uzaklaştırıcıdır. Köpekleri kendinizden uzak tutmak için, köpek saldırılarını önlemek için kullanılabilir.

Cihaz köpeklerin duyabileceği yüksek ses frekansları yayar. Herhangi bir canlıya zarar vermez, ultrasonik ses frekansları ile korkutarak uzaklaştırır.

Cihaz pasif, dost canlısı ya da evcil köpeklerde önemli tepkilere yol açmayabilir. Cihazın etkisi ses emisyonuna bağlıdır ve hayvanın yaşı, pasif veya saldırgan olma durumu, uzaklık, koruma iç güdüsü gibi bir çok faktörden etkilenebilir.

Kullanımı;

Kullanım esnasında hayvanın cihazın etki alanı içerisinde bulunması gerekir. Etki alanındaki köpeği uzaklaştırmak ya da durdurmak için cihaz hedefe yönlendirilerek üzerindeki düğmeye 1-2sn basılır ve 2-3 sn aralıklarla bu işlem tekrarlanır. Sürekli olarak düğmeye basılı tutmayınız.

Cihaz insanlara karşı ya da yapılış amacından farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.

Uyarı₁: Cihaz ultrasonik ses teknoloji kullanır ve sağır hayvanlarda etkili değildir. Her zaman potansiyel olarak tehlikeli hayvanlardan temastan kaçınmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Uyarı₂: Cihazı sadece kullanma kılavuzundaki uyarı ve önlemleri okumaması koşuluyla yetişkinlerin kullanımına uygundur.

Eğitim İçin Kullanım;

Cihaz eğitimlerde ve şartlandırılan durumlarda kullanılabilir. Olağan söz ve el komutlarının yanında takviye amaçlı kullanılabilir.

Teknik özellikler

Boyutlar: 12 cm/ 5,5 cm/3,5 cm

Etki mesafesi: 30 m

Ürün Kasası: ABS Plastik Kasa

Teknoloji: Ultrasonic Sound

Çalışma Frekansı: 25.5 Khz +/- 1.5 Khz

Kutu İçeriği;

- 1 adet taşınabilir köpek kovucu

- Kullanma kılavuzu



Satıcı Firma

Uyarı: Servis hizmeti için lütfen satıcı firma ile iletişime geçin.

REPEL RP 30 Ultrasonic Dog Repeller

Cinsi: Ultrasonik Köpek Uzaklaştırıcı

Markası: REPEL

Modeli: RP 30

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Kullanım ömrü: 10 Yıl

Üretici Firma

Pil Değişimi;

Cihaz kullanım oranına bağlı olarak belirli dönemlerde pili değiştirilmelidir.

İçerisinde gelen 9V alkali pil ile cihaz 80-100 kez kullanılabilir.

Pil değişimi uygun özelliklerdeki pil ile yapılmalı ve cihazın içerisinden çıkan pil

kesinlikle şarj ediliir kullanılmamalıdır.

Pil değişiminde cihazın altındaki dört vida sökülür ve kutu üstten nazikçe kaldırılır.

Pil başlığından (soketinden) hassa bir şekilde pil ayrılır. Yeni Pil +/- yönleri ve yapısı

itibarlıye uygun olan pil soketine tekrar takılarak yuvaya oturtulur. Tekrar vidalama

işlemi yapılırken kablonun veya herhangî bir cismin iki yüzey arasında kalmamasına

dikkat edilmelidir.


1. Gümüş Disk (Piezo)

2. Elektronik Kart

3. 9 V Pil Soketi

4. 9 V Alkali Pil

5. Buton




1. Gümüş Disk (Piezo)

2. Elektronik Kart

3. 9 V Pil Soketi

4. 9 V Alkali Pil

5. Buton



dikkat edilmelidir.

İşlemi yapılırken kablonun veya herhangî bir cismin iki yüzey arasında kalmamasına

itibarlıye uygun olan pil soketine tekrar takılarak yuvaya oturtulur. Tekrar vidalama

Pil başlığından (soketinden) hassa bir şekilde pil ayrılır. Yeni Pil +/- yönleri ve yapısı

Pil değişiminde cihazın altındaki dört vida sökülür ve kutu üstten nazikçe kaldırılır.

kesinlikle şarj ediliir kullanılmamalıdır.

Pil değişimi uygun özelliklerdeki pil ile yapılmalı ve cihazın içerisinden çıkan pil

İçerisinde gelen 9V alkali pil ile cihaz 80-100 kez kullanılabilir.

Cihaz kullanım oranına bağlı olarak belirli dönemlerde pili değiştirilmelidir.

Pil Değişimi;

Cihaz kullanım oranına bağlı olarak belirli dönemlerde pili değiştirilmelidir.

İçerisinde gelen 9V alkali pil ile cihaz 80-100 kez kullanılabilir.

Cihaz kullanım oranına bağlı olarak belirli dönemlerde pili değiştirilmelidir.

Önemli Güvenlik Uyarıları

-En iyi performans elde etmek için her zaman pili (içerisinde pil bulunan cihazınız) 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar piliin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Böyle

bir durumda cihazda arızalar meydana gelecektir kullanım ömrünü kısaltır veya performansını

etkiler ya da tehlikeli durumlar oluşturabilir.

-Bateryası çalıştırma koşullarının üzerinde sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için

çalışmayabilir. Böyle bir durumda gerekli önlemleri (cihaz kapatılmalı, varsa elektrik

bağlantısı kesilmeli, vb.) alınmalıdır.

-Pille çalışan cihazlar kalorifer, soba, ocak vs. gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalı ve nakli

vasıtalarının torpidolo gözünde veya yoğun olarak direk güneş ışığın tehlike oluşturabileceği

yerlerde uzun süreler bırakılmamalıdır.

-İçerinde pil bulunan cihazlar patlama olasılığı olduğu için ateşe atmayın.

-Cihazı parçalarına ayırmayın veya parçalarını değiştirmeyin.

-Dahili batarya veya pil hatalı kullanılırsa yangın veya kimyasal hasara sebep olabilir. Bu nedenle,

dahili bataryayı yada pili açmayın, delmeyin, ezmeyin veya zarar verebilecek başka herhangi bir

girişimde bulunmayın. Batarya, pil vb. sızdırıyorca kesinlikle temas etmeyiniz. Şayet cildinize

temas ederse hemen bol su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

-Batarya veya pilleri su yada diğer sıvılarla temas ettirmeyin.

-Cihazı amaç dışıında kullanmayın.

-Cihazın pillerinin zarar gördüğünü düşünüyorsanız pil veya cihazı kullanmaya devam etmeyin.

-Zarar görmüş cihazları asla kullanmayın.

-Cihaz kullanımı için özel şartlar ve belgeler gereken, tehlikeli olabilecek yerlerde

kullanmayınız.

Taşıma Ve Nakliye Esnasında

Kullanmadan önce

-Tum talimatları okuyunuz ve gelecekte

başurmak için saklayınız.

-Tum paket çıkartınız.

-Orjinal ambalajıyla taşımayla özen gösteriniz

Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sızde katkıda bulunabilirsiniz

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan pilli cihazları yada pilleri uygun elde çıkarma

merkezeleirne götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlına tehlikeli veya zararlı bir durum söz



Satış Sonrası Hizmetler

Bu cihaz kullanırcı tarafından değiştirilebilen bataryaya(pil) sahiptir. Cihazın çalışmaması durumunda pil değişim

talimatlarını izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz hala çalışmıyorsa satın aldığınız yere geri götürün. Kendi

kendinize tamir etmeye kalkışmayın. Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketlenin. Ürünün temiz

oldüğundan emin olun. Tüm yazımlar da, aainızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin. Garanti

kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin. (örn.kasa fişi)

DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya üründe verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen

değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Satış Sonrası Hizmetler

Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sızde katkıda bulunabilirsiniz

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan pilli cihazları yada pilleri uygun elde çıkarma

merkezeleirne götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlına tehlikeli veya zararlı bir durum söz



Kullanmadan önce

Taşıma Ve Nakliye Esnasında

-Tum talimatları okuyunuz ve gelecekte

başurmak için saklayınız.

-Tum paket çıkartınız.

-Orjinal ambalajıyla taşımayla özen gösteriniz

Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sızde katkıda bulunabilirsiniz

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan pilli cihazları yada pilleri uygun elde çıkarma

merkezeleirne götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlına tehlikeli veya zararlı bir durum söz



Bu cihaz kullanırcı tarafından değiştirilebilen bataryaya(pil) sahiptir. Cihazın çalışmaması durumunda pil değişim

talimatlarını izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz hala çalışmıyorsa satın aldığınız yere geri götürün. Kendi

kendinize tamir etmeye kalkışmayın. Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketlenin. Ürünün temiz

oldüğundan emin olun. Tüm yazımlar da, aainızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin. Garanti

kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin. (örn.kasa fişi)

DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya üründe verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen

değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.